Fibermasse 1300°C

Die weiche Fibermasse dient zum Ausbessern von Feuerleichtsteinen im Keramikbrennofen Sie wird in ausgebrochene Stücke eingespachtelt oder dazu benutzt um abgebrochen Teile von Feuerleichtsteinen wieder aufzubauen.. Die Masse muss nach der Reparatur vollständig austrockenen bevor der Ofen erneut gebrannt wird. Bei Verwendung von mehr als 1/3 der Dose empfehlen wir einen Brand auf ca. 960°C ohne Brenngut im Ofen. Hierbei soll der Brennraum besonders gut belüftet werden. Beachten Sie, dass die Heizspiralen nicht bewegt werden da diese brechen können.

1. Steine staubfrei machen.
2. Feuerleichtsteine anfeuchten.
3. Vor Entnahme aus dem Behälter Material gut durchmischen.
4. Masse auftragen ohne dass die Heizungen mit der feuchten Masse in Berührung kommen.

Die Reparaturmasse ist kühl, trocken und frostfrei zu lagern. In unbeschädigter Verpackung bei kühler Aufbewahrung ist die Masse ca. 3 Monate lagerfähig.

Vorsicht: Die Reparaturmasse enthält alkalische chemische Zusätze und ist daher leicht ätzend. Augen, Haut und Kleidung schützen.

© Michel Keramikbedarf
Lerchenhalde 73 · 8046 Zürich · 044 372 16 16 · info@michel.ch · **www.keramikbedarf.ch**